



# VERMELIN

## REVESTIMENTO PARA TANQUES

### MANUAL DE APLICAÇÃO

Olá, você acaba de receber seu revestimento para tanques VERMELIN.

Um produto com 3 anos no mercado e que já tratou mais de mil tanques  
Siga corretamente os passos de limpeza e aplicação do produto

Esta embalagem contem: Revestimento (vermelho) , catalisador (amarelo), diluente (incolor) e manual

#### 1º PASSO: LIMPEZA

Apenas sugerimos como é comumente feita

O tanque deve estar limpo, para isso utilize: - Ácido muriático\*\*, a venda em qualquer loja de material de construção e ferragens. (NÃO ACOMPANHA NOSSO PRODUTO)

- 1) Retire a boia do tanque (se tiver).
- 2) Feche as saídas do tanque.
- 3) Adicione uma quantidade de ácido muriático.
- 4) Coloque dentro do tanque um pedaço de corrente fina (ela irá servir para atritar as paredes do tanque com o produto).
- 5) Mexa o tanque por no mínimo 10 minutos, de forma a garantir que a corrente atinja todas as partes internas do tanque\*\*\*.
- 6) Escoe o ácido com sujeira de ferrugem de dentro do tanque.
- 7) Coloque sabão em pó ou soda dentro do tanque para neutralizar o ácido e para lavar o tanque, utilize água de torneira.
- 8) Se a limpeza já estiver satisfatória, secar o tanque internamente utilizando um pano ou um soprador térmico (pode utilizar um secador de cabelo). Caso contrário, repita todo o processo de limpeza.

\*\*Siga as corretas instruções de manuseio e de diluição inscritas embalagem do ácido muriático.

\*\*\* Cuidado para não amassar o tanque de dentro pra fora

#### 2º PASSO: APLICAÇÃO

A superfície deve estar LIMPA e INSENTA de contaminantes, como neutralizadores de ferrugens, sabão, água, óleo.  
Não nos responsabilizamos por má aplicação.

- 1) Tampe as saídas do tanque com fita crepe, ou tampões de borracha (exceto o bocal)
- 2) Faça a mistura dos dois componentes de VERMELIN (vermelho e amarelo) em um recipiente limpo. Agite bem por pelo menos 5 minutos. (Misture muito bem os dois componentes)
  - 3) Aguarde 15 minutos para indução da catalise.
  - 4) Para facilitar a aplicação adicione o diluente (incolor) e misture bem.
  - 5) Adicione a mistura dentro do tanque e tampe todas as saídas do tanque.
  - 6) Mexa o tanque de forma assegurar que o produto cubra todas as superfícies.
- 7) Retire a fita crepe do bocal e retire o excesso de produto pelo bocal do tanque (proteja para não sujar o tanque por fora)
- 8) Deixe o tanque em repouso em local seco, ventilado e ao abrigo do sol para secagem do produto.
- 9) Para usar novamente o tanque, coloque combustível somente após 07 dias.